

Prevody vačkových spínačov

Vačkové spínače S25 V	Vačkové spínače S25 J
S25V 01 P0	S25 J 1103 A6
S25V 01 P1	S25 JD 1103 A6
S25V 01 P3	S25 JOA 1103 A6
S25V 01 P7	S25 JOAZ 1103 A6
S25V 02 P0	S25 J 9151 C6
S25V 02 P1	S25 JD 9151 C6
S25V 02 P3	S25 JOA 9151 C6
S25V 02 P7	S25 JOAZ 9151 C6
S25V 03 P0	S25 J 9551 A6
S25V 03 P1	S25 JD 9551 A6
S25V 03 P3	S25 JOA 9551 A6
S25V 03 P7	S25 JOAZ 9551 A6
S25V 04 P0	S25 J 9153 C6
S25V 04 P1	S25 JD 9153 C6
S25V 04 P3	S25 JOA 9153 C6
S25V 04 P7	S25 JOAZ 9153 C6
S25V 05 P0	S25 J 9552 C6
S25V 05 P1	S25 JD 9552 C6
S25V 05 P3	S25 JOA 9552 C6
S25V 05 P7	S25 JOAZ 9552 C6
S25V 06 P0	S25 J 2203 C6
S25V 06 P1	S25 JD 2203 C6
S25V 06 P3	S25 JOA 2203 C6
S25V 06 P7	S25 JOAZ 2203 C6
S25VZ 01	S25 JZ 1103 A6
S25VZ 02	S25 JZ 9151 C6
S25VZ 03	S25 JZ 9551 A6
S25VZ 04	S25 JZ 9153 C6
S25VZ 05	S25 JZ 9552 C6
S25VZ 06	S25 JZ 2203 C6
S25VL 01	S25 JA 1103 A6
S25VL 02	S25 JA 9151 C6
S25VL 03	S25 JA 9551 A6
S25VL 04	S25 JA 9153 C6

Vačkové spínače S25 V	Vačkové spínače S25 J
S25VL 05	S25 JA 9552 C6
S25VL 06	S25 JA 2203 C6
S25VJ 01	S25 JI 1103 A6
S25VJ 02	S25 JI 9151 C6
S25VJ 03	S25 JI 9551 A6
S25VJ 04	S25 JI 9153 C6
S25VJ 05	S25 JI 9552 C6
S25VJ 06	S25 JI 2203 C6
S25 VLZ 01	S25 JAZ 1103 A6
S25 VLZ 02	S25 JAZ 9151 C6
S25 VLZ 03	S25 JAZ 9551 A6
S25 VLZ 04	S25 JAZ 9153 C6
S25 VLZ 05	S25 JAZ 9552 C6
S25 VLZ 06	S25 JAZ 2203 C6
S25 VJZ 01	S25 JIZ 1103 A6
S25 VJZ 02	S25 JIZ 9151 C6
S25 VJZ 03	S25 JIZ 9551 A6
S25 VJZ 04	S25 JIZ 9153 C6
S25 VJZ 05	S25 JIZ 9552 C6
S25 VJZ 06	S25 JIZ 2203 C6
S63V 01 P0	S63 J 1103 A6
S63V 01 P1	S63 JD 1103 A6
S63V 01 P3	S63 JOA 1103 A6
S63V 01 P7	S63 JOAZ 1103 A6
S63V 02 P0	S63 J 9151 C6
S63V 02 P1	S63 JD 9151 C6
S63V 02 P3	S63 JOA 9151 C6
S63V 02 P7	S63 JOAZ 9151 C6
S63V 03 P0	S63 J 9551 A6
S63V 03 P1	S63 JD 9551 A6
S63V 03 P3	S63 JOA 9551 A6
S63V 03 P7	S63 JOAZ 9551 A6
S63V 04 P0	S63 J 9153 C6